

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИВОДА ДЛЯ КРАНА КПр-2

Модель крана	Посадочный размер, мм	Крутящий момент, Н·м	Модель привода						
			Ручной ПРК2	Пневмо-приводы		Электроприводы			
				ППР1	ППР2	ЭПР1	ЭПР3 ЭПР3У	ЭПР7	ЭПР7У
КПр-2-015	9×9	6	-020-09/129	-032*	-032*	-003*		-005 ¹	
КПр-2-020	9×9	8	-020-09/129	-040*	-040*	-003*	✓*	-005 ¹	
КПр-2-025	11×11	10	-032-11/147	-040	-040	-003	✓	-005 ² , -010 ³	
КПр-2-032	11×11	18	-032-11/147	-052	-052	-003		-005 ² , -010 ³	
КПр-2-040	14×14	22	-050-14/183	-063	-063	-008	–	-005, -010 ⁴ , -025 ⁴	
КПр-2-050	14×14	30	-050-14/183	-063	-063	-008	–	-005, -010 ⁴ , -025 ⁴	
КПр-2-065	17×17	38	-080-17/241	-083	-083	-015	–	-010, -025	
КПр-2-080	17×17	59	-080-17/241	-083	-083	-015	–	-010, -025	
КПр-2-100	17×17	87	-100-17/293	-105	-105	-060	–	-025	

* Для установки потребуется монтажный комплект (приобретается отдельно):

- переходник ПП44-11/9 или ПП44-11/9-Н;
- переходник ПМКУ48-11/11-47;
- крепеж КМКУ-50.

Для установки приводов ЭПР3 и ЭПР3У потребуется только переходник ПМКУ48-11/11-47 и крепеж КМКУ-50.

1 – Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-14/9 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-14/9.

2 – Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-14/11 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-14/11.

3 – Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-17/11 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-17/11.

4 – Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-17/14 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-17/14.

Рекомендуется устанавливать на кран либо соответствующий ему тип привода ППР или ЭПР из таблицы, либо следующий за ним. Для ППР также возможна установка приводов на один или два типоразмера больше номинального с применением переходников ПП44 и ПП84.

Например, на кран КПр-2-025 можно поставить ППР1-040, а при необходимости (высокое давление среды, срочная замена и т.д.) возможно установить и ППР1-052, -063. Если посадочный размер привода больше посадочного размера крана, то нужно использовать переходник типа «звезда-квадрат» ПП84, при необходимости в комбинации с переходником «квадрат-квадрат» ПП44.