ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИВОДА ДЛЯ ЗАТВОРА КПР-Б8

Модель затвора	Посадочный размер, мм	Крутящий момент, Н·м	Модель привода		
			Пневмоприводы		Электроприводы
			ППР1	ППР2	ЭПР1
КПР-Б8-050	9×9	24	-063[1]		-008[1], -015[1]
КПР-Б8-100	11×11	73	-075[2]		-008[2], -015[2]
КПР-Б8-150	14×14	174	-125[3]		-060[3]

Для установки потребуется монтажный комплект:
1 – переходник ПМКУ48-11/11-47, крепеж КМКУ-53;
2 – переходник ПМКУ48-14/14-60, крепеж КМКУ-62;
3 – переходник ПМКУ48-14/14-60, крепеж КМКУ-73.

Рекомендуется устанавливать на затвор либо соответствующий ему тип привода ППР или ЭПР из таблицы, либо следующий за ним. Для ППР также возможна установка приводов на один или два типоразмера больше номинального с применением переходников ПП44 и ПП84.

Например, на затвор КПР-Б8-050 можно поставить ППР1-063, а при необходимости (высокое давление среды, срочная замена и т. д.) возможно установить и ППР1-075. Если посадочный размер привода больше посадочного размера крана, то нужно использовать переходник типа «звезда-квадрат» ПП84, при необходимости в комбинации с переходником «квадрат-квадрат» ПП44.